



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

**PV59**

**QUICK INSTALLATION GUIDE**  
**WIRELESS GAMEPAD**

## FEATURES

- Ability to switch between X-Input/D-Input modes
- Analogue triggers and joysticks
- Vibration Feedback

## INSTALLATION

- Connect wireless USB adapter to your PC or console.
- Press the Genesis button, until diodes start to blink.
- Gamepad is ready to use, when diodes shine without blinking.

## SPECIFICATION

- Buttons number 12
- Analog sticks 2
- Interface USB 2.0
- Communication Wireless
- Operating modes X-Input/D-Input
- System requirements Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## PACKAGE CONTENT

- PV59 wireless gamepad
- Quick installation guide

## REQUIREMENTS

- PS III or PC compatible device with a USB port
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

## SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

## SWITCHING BETWEEN X-INPUT AND D-INPUT MODES

- To switch between X-Input and D-Input modes while gamepad is connected to PC, press Genesis button for 8 seconds.
- If in Control Panel gamepad is detected as USB Gamepad it means it works in D-Input mode.
- If in Control Panel gamepad is detected as Controller (XBOX 360 for Windows), it means it works in X-Input mode.
- On the console gamepad is automatically detected in D-Input mode, and there is no possibility to change that .
- To enable vibrations on PC, please go to genesis-zone.com and download driver for the gamepad

## GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

## GLÓWNE CECHY

- Przelączanie między trybami X-Input/D-Input
- Analogowe spusty i drążki
- Wibracje

## INSTALACJA

- Podłącz bezprzewodowy adapter USB do konsoli lub PC.
- Przytrzymaj przez kilka sekund guzik z logo Genesis, dopóki kontrolki nie zaczną migać.
- Kiedy kontrolki zaczną nieprzerwanie świecić, proces parowania zakończył się.

## SPECYFIKACJA

- Liczba przycisków 12
- Gałki analogowe 2
- Interfejs USB 2.0
- Komunikacja Bezprzewodowa
- Tryby X-Input/D-Input
- Wymagania systemowe Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## ZAWARTOŚĆ

- Gamepad bezprzewodowy PV59
- Skrócona instrukcja

## WYMAGANIA

- PS III lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

## BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcenia urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

## PRZELĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI X-INPUT ORAZ D-INPUT

- Aby przełączyć się na PC między trybami X-Input i D-Input, należy przez 8 sekund przytrzymać przycisk Genesis w czasie, kiedy gamepad podłączony jest do komputera.
- Jeśli gamepad wykrywany jest w trybie D-Input.
- Jeśli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako Controller (XBOX 360 for Windows),, pracuje w trybie X-Input.
- Na konsoli gamepad automatycznie wykrywany jest w trybie D-Input, bez możliwości przełączenia.
- By włączyć wibracje na PC, konieczne jest pobranie sterowników ze strony genesis-zone.com

## OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



RoHS



## VLASTNOSTI

- Možnost přepínání mezi režimy X-Input/D-Input
- Analogové trigery a joysticky
- Vibrace

## INSTALACE

- Připojte bezdrátový USB adaptér do PC, nebo konzoly.
- Přidrte tlačítko s logem Genesis po dobu až dioda nezačne blikat.
- Když se dioda trvale rozsvítí, instalace je úspěšně dokončena.

## SPECIFIKACE

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| • Počet tlačítek      | 12                                  |
| • Analogové páky      | 2                                   |
| • Rozhraní            | USB 2.0                             |
| • Komunikace          | Bezdrátový                          |
| • Režimy              | X-Input/D-Input                     |
| • Systémové požadavky | Windows®<br>2000/ME/XP/Vista/7/8/10 |

## OBSAH BALENÍ

- Bezdrátový gamepad PV59
- Stručný návod k obsluze

## POŽADAVKY

- PS III, Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

## PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY X-INPUT A D-INPUT

- Pro přepínání mezi režimy X-input a D-input, když gamepad je připojen k počítači, přidrte tlačítko s logem Genesis po dobu 8 sekund.
- Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako „USB Gamepad“ znamená to, že pracuje v režimu D-input.
- Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako „Controller (Xbox 360 for Windows)“ znamená to, že pracuje v režimu X-input.
- Po připojení ke konzoly gamepad automaticky pracuje v režimu D-input a není možné to změnit.
- Chcete-li povolit vibrace na počítači, přejděte na [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com) a stáhnete ovladač pro gamepad

EN  
PL  
CZ  
SK  
DE  
RO

## OBEČNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



## VLASTNOSTI

- Možnosť prepínania medzi režimami X-Input/D-Input
- Analógové trigery a joysticky
- Vibrácie

## INŠTALÁCIA

- Pripojte bezdrôtový USB adaptér do PC, alebo konzoly.
- Pridržiňte tlačidlo s logom Genesis po dobu až dióda nezačne blikať.
- Keď sa dióda trvalo rozsvieti, inštalácia je úspešne dokončená.

## ŠPECIFIKÁCIA

- Počet tlačidiel 12
- Analógové páky 2
- Rozhranie USB 2.0
- Komunikácia Bezdrôtový X-Input/D-Input
- Režimy Windows®
- Systémové požiadavky 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## OBSAH BALENIA

- Bezdrôtový gamepad PV59
- Stručný návod na obsluhu

## POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škály a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

## PREPÍNANIE MEDZI REŽIMAMI X-INPUT A D-INPUT

- Pre prepínanie medzi režimami X-input a D-input, keď gamepad je pripojený k počítaču, pridržiňte tlačidlo s logom Genesis po dobu 8 sekúnd.
- Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako "USB Gamepad" znamená to, že pracuje v režime D-input.
- Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako "Controller (Xbox 360 for Windows)" znamená to, že pracuje v režime X-input.
- Po pripojení ku konzole gamepad automaticky pracuje v režime D-input a nie je možné to zmeniť.
- Ak chcete povoliť vibrácie na počítači, prejdite na [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com) a stiahnite ovládač pre gamepad

## VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nie je dovolené postupovať ako s domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné prostredie. Podrobné informácie o recyklácii tohoto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



RoHS



## HAUPTMERKMALE

- Umschaltbar zwischen X-Input/D-Input
- Analog-Trigger und Joysticks
- Vibrationseffekte

## INSTALLATION

- Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter an Ihre Konsole oder an den PC an.
- Halten Sie die Taste mit Genesis-Logo einige Sekunden gedrückt, bis die Kontrolllampen zu blinken beginnen.
- Wenn die Kontrolllampen mit Dauerlicht leuchten, ist das Paarungsprozess abgeschlossen.

## SPEZIFIKATION

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Anzahl der Tasten   | 12                               |
| • Analog-Sticks       | 2                                |
| • Schnittstelle       | USB 2.0                          |
| • Kommunikation       | Kabellos                         |
| • Modi                | X-Input/D-Input                  |
| • Systemanforderungen | Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10 |

## PAKET-INHALT

- Gamepad drahtlos PV59
- Schnellinstallationsanleitung

## ANFORDERUNGEN

- PS III oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller warrantywarranty

## SICHERHEITSMITTEILUNG

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

## UMSCHALTEN ZWISCHEN BETRIEBSARTEN X-INPUT UND D-INPUT

- Um am PC zwischen den Betriebsarten X-Input und D-Input umzuschalten, während der Gamepad am PC angeschlossen ist, halten Sie ca. 8 Sekunden die Genesis-Taste gedrückt.
- Wird der Gamepad am Bedienpult als ein USB Gamepad entdeckt, dann arbeitet er in der Betriebsart D-Input.
- Wird der Gamepad am Bedienpult als ein Controller (XBOX 360 für Windows) entdeckt, dann arbeitet er in der Betriebsart X-Input.
- An der Konsole wird Gamepad automatisch in der Betriebsart D-Input, ohne Umschaltmöglichkeit, entdeckt.
- Um den Vibrations-Modus zu aktivieren, besuchen Sie [genesis-zone.com](http://genesis-zone.com) und laden Sie den entsprechenden Treiber für das Gamepad herunter.

## ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



RoHS



## CARACTERISTICI

- Posibilitate de comutare între modulele X-Input/D-Input
- Tragace și manete analoge
- Feedback cu vibrații.

## INSTALARE

- Conectați adaptorul wireless USB la PC-ul sau la consola dumneavoastră.
- Apasați butonul Genesis până când LED-ul se aprinde intermitent.
- Gamepad-ul este gata de utilizare când LED-ul rămâne aprins.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Număr de butoane    | 12                               |
| • Stick-uri analogice | 2                                |
| • Interfață           | USB 2.0                          |
| • Comunicare          | Fără fir                         |
| • Moduri              | X-Input/D-Input                  |
| • Cerințe de sistem   | Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10 |

## COMUTAREA ÎNTRE MODULELE X-INPUT ȘI D-INPUT

- Pentru a comuta între modulele X-Input și D-Input în timp ce gamepad-ul este conectat la PC, apăsați butonul Genesis pentru 8 secunde.
- Dacă în Control Panel gamepad-ul este identificat "USB Gamepad", înseamnă că funcționează în modul D-Input.
- Dacă în Control Panel gamepad-ul este identificat "Controller (XBOX 360 for Windows)", înseamnă că funcționează în modul X-Input.
- Pe console gamepad-ul este automat detectat în modul D-Input și nu există posibilitatea comutării în celălalt mod.
- Pentru activarea vibrațiilor vă rugăm să accesați [genesis-zone.com](http://genesis-zone.com) și descărcați driverul pentru gamepad

## CONTINUT PACHEȚ

- Fără fir gamepad PV59
- Ghid de instalare rapidă

## CERINȚE DE SISTEM

- PS III sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## GARANȚIE

- 2 ani cu răspundere limitată

## SIGURANȚA ÎN UTILIZARE

- Pastrați echipamentul uscat. Precipitațiile, umiditatea și toate tipurile de lichide sau condensul pot conține minerale ce corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați echipamentul în zone prăfuite sau murdare. Nu depozitați echipamentul în condiții de temperaturi înalte (acestea îl pot deteriora).
- Nu depozitați echipamentul în condiții de temperaturi scăzute (când acesta revine la temperatura normală, în interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapați, loviți sau scuturați echipamentul (utilizarea brutală poate duce la spargerea sa).

## GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubelelă tăiată cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deșeurile în mod corespunzător protejați mediul înconjurător. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs vă rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.





[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

**PRODUCT & SUPPORT  
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

---

© NATEC GENESIS. All rights reserved. NATEC GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

